

JTC®

Guia de Instalação rápida

Camêra **IP**




Guia de instalação rápida - Câmera ip

Após a instalação do software ira aparece no desktop do seu computador esse ícone. Clicando nele ira aparece a tela abaixo



Clique em login e ira aparecer à tela seguinte




Clique em Sistema e Gerenciador de Dispositivos




Guia de instalação rápida - Câmera ip

Após abrir a janela gerenciador de dispositivos clique me adicionar área



Ira aparecer uma tela Zona crie uma zona



Cria a zona ira aparecer uma tela escrita editar

Lá poderá incluir um IP local ou adicionar um IP

Tem 4 tipos de login

Endereço de IP

Domínio

ARSP

Cloud


Ao clicar para localizar IP ele ira buscar todas as câmeras que estiverem na sua rede localizada à câmera desejada clique sobre ela e os campos abaixo será preenchido

Só precisar colocar usuário e senha.

Se for colocar uma câmera que esta fora da sua rede você terá que preencher os dados do equipamento

Se tiver que editar o dispositivo ao clicar no ícone editar dispositivo ira aparecer à tela abaixo

Guia de instalação rápida - Câmera ip



Você poderá alterar todos os dados do endereço de IP do equipamento depois é só clicar em modificar. Isso geralmente é necessário porque se tiver mais de 1 equipamento do mesmo modelo o IP deles podem ser iguais e gerar conflito em sua rede.

