



Perguntas frequentes câmeras IP

Perguntas frequentes câmera IP

1. Posso ligar a minha câmera em uma TV?

R. Não, esse tipo de câmera só pode ver as imagens via computador, tablete ou celular.

2. Posso ligar quantas câmeras no meu Roteador?

R. Tudo vai depender da quantidade de conexões em seu roteador.

Pode ligar um switch no roteador e ter mais opções

3. Posso ligar a minha câmera com cabo de rede vermelho?

R. Sim pode ser ligada com qualquer cor de cabo de rede, categoria Cat5 ou Cat6.

4. Posso colocar a minha câmera externa (ex. quintal, garagem, etc...)?

R. sim você instalar a câmera em ambiente externo sempre protegendo as conexões da umidade.

5. Posso ligar minha câmera sem utilizar um computador?

R. Não o computador vai ser utilizado para configuração do Ip da câmera de acordo com o IP da sua rede. Para fazer as configurações da câmera.

Para visualizar e gravar todas as câmeras IP que você tenha instalado via software.

6. Qual tipo de conector utiliza para ligar a câmera?

R. Deve utilizar conector RJ45 e um alicate de crimpar.

7. Quantas câmeras podem ser vista simultaneamente no meu computador?

R. podem ser vistas simultaneamente até 64 câmeras em um computador via CMS ou pode ser vista via navegador IE 1 por vez

8. Não consigo achar o ip da minha câmera pelo programa dela o que pode ser?

R.1 Verifique se o cabo de rede esta feito da forma correta.

2 Verifique se a luz verde da câmera esta acessa e a amarela esta piscando.

3 Verifique se esta chegando energia na câmera.

4. Verifique se o cabo de rede esta danificado em algum ponto da sua extensão.